

ЭЛВЕС-МФ

Включение: на экране «API conn» – идёт подключение к сети Wi-Fi(10-20сек).
Если сеть отсутствует, то нажать **РЕ** или дождаться пока загорится
«ВЫБОР» - это главное меню

В квадратиках то что
нужно нажимать
«В КАВЫЧКАХ» то что
видно на экране или чеке

Во всех непонятных ситуациях нажимайте **РЕ** или звоните 8 (8342) 24-58-82

КАССОВЫЙ РЕЖИМ: «ВЫБОР» – **1** – **Пароль кассира** – **ИТ** – Перед пробитием необходимо открыть смену
Если смена уже открыта: – «0.00» – режим пробития чеков

Если печатает часть чека «Открытие смены»

ПРОВЕРИТЬ ДАТУ/ВРЕМЯ

если **ВЕРНО** то нажать – **00** – чек допечатывается на экране «0.00» - режим пробития чеков

если **НЕВЕРНО** то **С** – «E 153» – **РЕ** – «ВЫБОР» звоните 8 (8342) 24-58-82

1). По свободной цене без наименований

Цена – **ВВ** – Закрыть чек

2). По базе наименований(для Организаций и торговли подакцизными товарами обязательно):

Номер по базе – **ПВ** – **Цена** – **ВВ** – Закрыть чек

Для продажи нескольких позиций перед закрытием чека начинать сначала.

Продажа неединичного количества одной позиции: **Количество** – **X** дальше пробитие

Просмотр промежуточного итога: перед закрытием чека нажать **ПС** – «сумма на экране», а

Для подсчёта сдачи: перед закрытием чека ввести сумму наличности от покупателя и нажать **ИТ**

Пробитие Аванса: **99** – **ПВ** – **Сумма Аванса** – **ВВ** – Закрыть чек

ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА

А – если закрывать чек наличными без сдачи – **ИТ** – «чек»

– если со сдачей – **Сумма от покупателя** – **ИТ** – «сдача на экране»

Б – электронными – если всё по карте, то сразу – **ВЗ** – «чек»

В – если частично, то **Сумма по карте** – **ВЗ** – «сумма наличными» – закрыть чек без или со сдачей (п. А)

Г – если необходимо учесть Аванс или предоплату: **Сумма Аванса** – **>** – «К оплате» – закрыть чек по п. А,Б или В.

Отмена чека: Если чек не закрыт – нажмите **РЕ** – **00** выходит отмена

Возврат прихода: в режиме пробития – **ВЗ** на экране загорится минус, дальше так же как пробитие.

ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ (Можно снимать бесконечное число раз) – Аналог X-отчета

РЕ – «ВЫБОР» – **2** – **Пароль кассира** – **ИТ** – «O1 – 9» – **1** Показывает общие накопления

– **2** Отчет по секциям

– **3** Отчет по кассирам

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (в конце дня обязательно! Если производили открытие смены) – Аналог Z-отчета

РЕ – «ВЫБОР» – **3** – **Пароль кассира** – **ИТ** – «Г1 – 8» – **2** – Печатает **часть** чека «Закрытие смены»,

Если все **Верно** то нажать – **00** Выходит чек о закрытии смены – выключить кассу

или **РЕ** «ВЫБОР» – **1** – **Пароль кассира** – **ИТ**

Проверка количества неотправленных чеков(для тех у кого ОФД):

РЕ – «ВЫБОР» – **<** – для выхода из режима **РЕ**

Для принудительной отправки переданных чеков **РЕ** – «ВЫБОР» – **ИТ**

Ошибки:

«E 224» - Прошло более 30 дней со времени первого переданного чека

«E 40» - Нет связи с Wi-Fi или настройки не соответствуют

«24 часа» или «E 136» «E 217» – Произвести закрытие смены

«E 103» – нет бумаги. После заправки бумаги снять отчёт без гашения

«E 216» или «E 229» - Обязательно обратитесь в сервисную организацию звоните 8 (8342) 24-58-82

«Превышено время ожидания ОФД» - чеки не передавались более 5 дней, передать чеки.