

## АТОЛ 90Ф

**В рамках** то, что нужно нажимать «В КАВЫЧКАХ» то, что видно на экране или чеке  
 \*\*\*\*\*  
 Время работы ЗАО "САНЛИТ":  
 ПН-ПТ 09<sup>00</sup>–17<sup>00</sup> СБ 09<sup>00</sup>–13<sup>00</sup>  
 Перерыв 13<sup>00</sup>–14<sup>00</sup>

**Включение(удерживать клавишу **РЕ** пока не включится):**

на экране «ВЫБОР» - Главное меню

Выключение – удерживать клавишу **С** пока не выключится

«ВЫБОР» – **ПС** – «Чек» Проверить ДАТУ/ВРЕМЯ, если **НЕПРАВИЛЬНО**: звонить 8 (8342) 24-58-82  
 если **ПРАВИЛЬНО** то: **РЕ**

«КАССОВЫЙ РЕЖИМ»: «ВЫБОР» – **1** – **Пароль** – **ИТ** – «0,00»

Перед пробитием открываем смену – **ИТ** Печатает чек «Открытие смены»

«0,00» -кассовый режим

Сначала набираем чек по позициям: по 1 или 2 пункту, сверху вниз (можно пропустить количество).

Для просмотра общей суммы после набора чека можно нажать **ПС**

если все хорошо, то закрываем чек наличными или электронными

если в чём-то ошиблись или у клиента недостаточно средств, то отменяете чек

Простейшее пробитие без наименований при закрытии чека наличными: **Цена** – **ВВ** – **ИТ** – «чек»

НАБОР ЧЕКА	ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА
<p><b>1). По свободной цене без наименований</b></p> <p>Если нужно несколько <b>Количество</b> – <b>X</b></p> <p>ввод стоимости за позицию <b>Цена</b> – <b>ВВ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>НАЛИЧНЫМИ</b></p> <p>– без сдачи – <b>ИТ</b> – «чек»</p> <p>– с подсчетом сдачи – <b>Сумма от покупателя</b> – <b>ИТ</b>                      – «Сумма сдачи на экране»</p>
<p><b>2). По базе наименований</b>                      (для Организаций и торговли подакцизными товарами обязательно)</p> <p>Если нужно несколько <b>Количество</b> – <b>X</b></p> <p>выбор предмета расчета <b>Номер по базе</b> – <b>ВВ</b></p> <p>ввод стоимости за единицу <b>Цена</b> – <b>ВВ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>БЕЗНАЛИЧНЫМИ</b></p> <p>– если всё по карте – <b>ПС</b> – <b>00</b> – <b>+</b> – <b>ИТ</b></p>

**Отмена чека:** Если чек не вышел нажмите **РЕ** – выходит отмена

**Внесение:** в кассовом режиме **Сумма** – **+** – «чек»

**Возврат прихода:** Если необходимо сделать возврат: **ВЗ** на экране минус, дальше так же как пробитие.

**ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ(X-отчет)** (Можно снимать бесконечное число раз)

**РЕ** – «ВЫБОР» **2** – **29** – **ИТ** – «01 – 9» - **1** – «чек»

**ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ(Z-отчет)** (в конце дня обязательно! Если производили открытие смены)

**РЕ** – «ВЫБОР» – **3** – **30** – **ИТ** – «Г2 – 4» – **2** – Печатает чек «Закрытие смены», – выключить кассу

или **РЕ** – «ВЫБОР» – **1** – **Пароль кассира** – **ИТ**

**Для тех у кого ОФД:**

Проверка количества неотправленных чеков: **РЕ** – «ВЫБОР» – **ПС** – «Чек»

Принудительная отправка чеков **РЕ** – «ВЫБОР» – **АН** – дождаться пока на экране число не дойдет до нуля или на экране не загорится «OFF»

**Ошибки:**

«ВЫБОР» - главное меню, из него можно попасть во все режимы

«24 ЧАСА» «E000- 136» - Произвести закрытие смены

«E135- 006» - передать данные в ОФД

«E000- 103» - нет бумаги. После заправки бумаги снять Отчет без гашения.

Во всех непонятных ситуациях нажимайте **РЕ** - **С** или звоните 8 (8342) 24-58-82