

Включение: Идёт проверка – на экране «ДАТА» - Если правильно то **ИТ** – «ВРЕМЯ» – Если правильно то **ИТ** – «?»
Если неправильно, то звоните 8 (8342) 24-58-82

Выбор режима работы осуществляется с помощью клавиши **РЖ** или клавишами **+** и **-**
«?» - кассовый режим (пробитие чеков)
«ОБГ ?» - режим отчетов без гашения
«ОСГ ?» - режим отчетов с гашением

Вход в режим клавиша **ИТ** – «П .?» – **Пароль режима** (по умолчанию не установлен) – **ИТ**
Выход из режима клавиша **РЖ**

«?» Кассовый режим:

В квадратиках то что нужно нажимать «В КОВЫЧКАХ» то что видно на экране или чеке

Перед пробитием чеков ОБЯЗАТЕЛЬНО

ИТ – Чек «Открытие смены»

1). Без привязки к товару

А). **Сумма** – **Номер секции** – **ИТ** – чек

Б). **Сумма** – **Номер секции** – **Сумма** – **Номер секции** ... – **ПИ** – показ общей суммы – **ИТ** – чек
(если неверно, нажать **АН** – «АНН 0» – **ИТ** – выходит отмена чека)

2). По базе товаров(Услуг):

А). Если задана цена товара **КЦ** – **Номер товара** – **ИТ** – **ИТ** – чек

Б). Если нет цены товара **КЦ** – **Номер товара** - **ИТ** - **Сумма** – **Номер секции** – **ИТ** – чек

Продажа неединичного количество одного товара: **Количество** – * дальше как написано выше

Продажа по безналу: перед последней клавишей **ИТ** нажать **ПовЧ** – **ИТ**

Для просмотра промежуточного итога, перед последней клавишей **ИТ** нажать **ПИ** – сумма на экране.

Для подсчёта сдачи в чеке после **ПИ** ввести сумму наличности от покупателя и нажать **ИТ**

Отмена чека:

Если не была нажата клавиша **ИТ** – нажмите **АН** – «АНН 0» – **ИТ** – выходит отмена чека

Возврат прихода:

Если необходимо сделать возврат: **ВЗ** – «ВОЗВ 0» – дальше так же как пробитие.

«ОБГ ?» - ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШЕНИЯ (Можно снимать бесконечное число раз)

«ОБГ1?» - Финансовый отчёт (о суммах за смену)

«ОБГ2?» - Отчет по кассирам

«ОСГ3?» - Отчет по секциям

«ОСГ4?» - Отчет по количеству проданных товаров (для тех кто пробивает по базе товаров)

«ОСГ ?» - ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ (в конце дня обязательно! Если производили открытие смены)

«ОСГ1?» - Закрытие смены

Для тех, у кого ОФД:

Проверка баланса SIM карты, если у вас связь с ОФД через GSM

В любом режиме кроме Кассового * – * – * – *

Проверка количества неотправленных чеков:

РЖ – до «РАБ Fn ?» – **ИТ** – **ИТ** – **+** – **+** – «Fn ?» – **ИТ** – **4** – **ИТ** – для выхода из режима **РЖ**

Ошибки:

«Противный писк» - Неправильная последовательность нажатия клавиш нажмите **С**

«Смена более 24 часов» или «Проведите гашение»- Произвести закрытие смены

«НБУ» - нет бумаги. После заправки бумаги снять любой отчёт без гашения

«НЕ ЗАР» - разрядился аккумулятор

«Исчерпан ресурс хранения»- Проблема с передачей чеков в ОФД, проверьте наличие интернета.

Во всех непонятных ситуациях нажимайте **РЖ** или **С** или звоните 8 (8342) 24-58-82